


Inkoppling av delaykort på CPU95B

För att eliminera blink i lamporna vid strömtillslag. Lossa på befintlig flatkabel och montera delaykortet mellan CPU95-kortet och flatkabeln.



Löd in minusledaren
här enligt pilen.